

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

DECK COMPOSITO ALVEOLAR

Descrição: O Deck deve ser aplicado sobre uma estrutura de suporte, com fixadores "T" de PVC fixos com parafuso de inox aos barrotes (suporte) de composito, o afastamento máximo centro a centro entre barrotes deve ser de 300mm, recomendamos que este seja apenas seja instalado em áreas residenciais. Cada topo das peças de deck deve ter barrote e fixador independente (o barrote deve ficar na extremidade de cada peça des deck).



A imagem apresentada é apenas esquemática e ilustrativa.

Procedimentos Normativos para instalação:

- 1. O barrote deve ser fixado a uma base em betão, ou numa estrutura de suporte com capacidade para manter o barrote bem fixo;
- 2. O espaço entre as peças, no topo deverá ser da mesma largura da junta do fixador no comprimento da tábua, para peças com 2200mm;
- 3. O espaço máximo centro a centro entre barrotes dever ser de 300mm em áreas residenciais.
- 4. O espaço nas extremidades para acabamento deverá ser 10mm.
- 5. Se a 1ª. ou última prancha for aparafusada nas estrias laterais e o parafuso ficar a menos de 30mm da ponta, aconselha-se a realização prévia do orifício com uma máquina de furar;
- 6. A inclinação do cimento para saída de águas, deverá ser de 1,5mm por ml;
- 7. As peças também devem ter inclinação para rápido escoamento das águas do seu interior e da parte superior;
- 8. Cada topo das peças de deck deve ter barrote e fixador independente (o barrote deve ficar na extremidade de cada peça des deck).
- 9. Os Fixadores a aplicar, deverão ser sempre os nossos em PVC.

Fixação: O Sistema de fixação consiste em fixar o deck com recurso a fixadores em PVC, ficando estes no espaço entre tábuas.