

Instruções de limpeza e manutenção

Coleção Pavimentos 25+

Área de limpeza

Para garantir que desfruta do pavimento EGGER durante bastante tempo, coloque um tapete de entrada/zona de limpeza com dimensões adequadas na área da entrada. Isto ajuda a reduzir a sujidade que é transportada para o interior, minimizando assim a pressão mecânica no revestimento do pavimento. A área de limpeza deve ser limpa regularmente e substituída, se necessário. Em aplicações comerciais em que a área do pavimento conduza diretamente ao exterior, tem de ser integrada uma zona de limpeza suficientemente grande na estrutura do pavimento.

Limpeza no final da construção

O pavimento recentemente instalado tem de ser finalmente/minuciosamente limpo para remover quaisquer resíduos/sujidade provocados pela instalação e construção.

Limpeza de manutenção

A limpeza de manutenção consiste na remoção regular de poeiras e sujidade das superfícies. A limpeza deve ser realizada através do varrimento e aspiração com um aspirador com uma escova adequada e uma esfregona húmida com um detergente para o chão que não forme camadas. Em qualquer caso, observe a recomendação de dosagem do fabricante.

Recomendamos o nosso detergente EGGER Clean-it específico para os sistemas.

Limpeza minuciosa

É necessário realizar uma limpeza minuciosa do pavimento quando existe uma considerável aderência de sujidade ou resíduos difíceis na superfície do revestimento do pavimento que não seja possível remover no decorrer ou seguindo os métodos definidos na limpeza de manutenção.

Pavimentos à base de madeira

Os elementos dos pavimentos EGGER à base de madeira são unidos através de uma ligação por encaixe sem cola. A penetração de humidade na área das juntas dos elementos do pavimento, não pode ser completamente excluída. Por esta razão, devem ser evitados os procedimentos de limpeza que criam uma quantidade acrescida de humidade, água acumulada ou parada.

Proceda a uma limpeza do tipo profissional utilizando o “método de limpeza de 2 passos”:

- No primeiro passo, um têxtil de limpeza (esfregona, mopa, pano, etc.) é utilizado para aplicar uma quantidade suficiente de líquido de limpeza no revestimento do pavimento para amolecer ou remover a sujidade aderente e compactada.
- No segundo passo, o excesso de líquido de limpeza é prontamente absorvido (≤ 5 minutos) com um têxtil de limpeza.

Tipo de sujidade

Os diferentes tipos de sujidade requerem tipos de limpeza diferentes. Consoante o tipo de sujidade e o tipo de produto de limpeza, a utilização de água fria/quente, conforme especificado pelo fabricante do produto de limpeza também deve ser tida em conta para um resultado de limpeza bem-sucedido e satisfatório. A maioria dos produtos de limpeza “lava tudo” e para o chão comercialmente disponíveis, bem como os produtos de limpeza orgânicos, como o vinagre e o limão têm o seu desempenho máximo ao serem utilizados com água fria e apenas desenvolvem a sua eficácia integral quando utilizados em água fria, uma vez que uma grande parte dos agentes de limpeza e desinfeção evaporam muito rapidamente quando adicionados a água quente. A água quente deve ser utilizada para remover a sujidade engordurada; as bactérias e os germes que também são melhor removidos com água quente.

Tipo de sujidade	Limpeza geral	Conselho
Poeiras, sujidade, gordura, óleo, mistura de poeiras/gordura, café, chá, sumos de fruta, dedadas e pegadas, borracha, sangue, urina	Remova a sujidade com um pano limpo e água quente. Em seguida, neutralize com água limpa para evitar manchas. Limpe e seque depois a superfície com um pano absorvente de microfibras.	Utilizar um produto de limpeza para o pavimento específico do sistema
Tintas solúveis em água, manchas, tintas de emulsão e dispersões adesivas (PVAC)	Remova as manchas de sujidade pequenas/recentes com toalhetes de papel macios e húmidos. Em seguida, seque a superfície. Remover a sujidade com um tempo de contacto mais prolongado com um pano limpo e água limpa. Em seguida, neutralize com água limpa para evitar manchas. Limpe e seque depois a superfície com um pano absorvente de microfibras.	Utilizar um produto de limpeza para o pavimento específico do sistema, se necessário, finalizar com um solvente orgânico, por exemplo, acetona, álcool desnaturado, benzina de limpeza ou dissolvente de verniz para as unhas
Vernizes à base de solvente, tintas e adesivos (resíduos de verniz, salpicos, tinta em spray, tinta de estampagem)	Remova a contaminação imediatamente com um solvente orgânico. Em seguida, neutralize com água limpa para evitar manchas. Limpe e seque depois a superfície com um pano absorvente de microfibras.	Solventes orgânicos, por exemplo, acetona, white spirit, benzina ou dissolvente de verniz para as unhas As manchas de resíduos de corantes podem ser removidas mecanicamente com uma espátula de plástico após a secagem.
Silicones, vedantes	Esfregue a sujidade seca e utilize um produto para remoção de silicone, se necessário. Em seguida, neutralize com água limpa para evitar manchas. Limpe e seque depois a superfície com um pano absorvente de microfibras.	

Utilização

Na utilização diária, devem ser cumpridas as seguintes instruções. Estas aplicam-se de igual forma a todos os pavimentos EGGER.

- Os pavimentos EGGER têm de ser limpos regularmente durante a sua vida útil. Comece sempre com o método mais suave e tempos de exposição mais curtos.
- Por princípio, a sujidade ou substâncias derramadas como, por exemplo, chá, café, vinho, etc., devem ser removidas diretamente, uma vez que quanto maior o tempo de contacto maior o esforço de limpeza.
- Levante os móveis quando os deslocar - não os empurre, salvo se colocar um pano ou cobertor por baixo dos pés do móvel.
- Devem ser colocadas proteções de feltro com as dimensões adequadas por baixo dos pés de todos os móveis, incluindo as pernas das cadeiras e das mesas.
Estas proteções devem ser limpas regularmente, verificadas em termos de funcionalidade e substituídas se necessário.
- Utilize rodízios para móveis macios (tipo W) no caso de cadeiras de escritório e todos os demais equipamentos com rodízios. Os rodízios devem ser limpos regularmente, verificados em termos de funcionalidade e substituídos se necessário. Recomendamos a utilização de um tapete de proteção adequado por baixo das cadeiras de escritório com rodízios.
- Utilize uma escova de aspirador adequada quando aspirar. As escovas batedoras rotativas devem ser desativadas/removidas.
- As superfícies dos pavimentos EGGER não devem ser utilizadas como superfícies de corte.
- Limpe o pavimento apenas com um pano húmido.
- Remova líquidos derramados, humidade acumulada e líquido imediatamente e não os deixe no pavimento por um período superior ao necessário. Não encharque o pavimento com água ou outros líquidos.
- Não utilize quaisquer máquinas retificadoras, máquinas de lavagem e máquinas de polimento, escovas de lavagem, limpadores a alta pressão ou produtos semelhantes no pavimento.
- Nunca utilize agentes abrasivos ou decapantes, nem palha de aço.
- Não é permitido o enceramento e polimento do pavimento.
- A selagem completa de toda a superfície do pavimento EGGER não é necessária e não deve ser realizada.
- Os pavimentos EGGER estão preparados para limpeza com um robô aspirador com mopa. A mopa deverá estar apenas ligeiramente húmida.
- De um modo geral, não é permitida a limpeza dos pavimentos EGGER com uma máquina de limpeza a vapor. Apenas os pavimentos designados NatureSense Aqua+ e AquaDura+ da EGGER são adequados e aprovados para limpeza com sistemas de limpeza a vapor disponíveis no mercado. É imperativo que a máquina de limpeza a vapor seja mantida permanentemente em movimento. Além disso, a máquina de limpeza a vapor deve apenas ser enchida com água limpa. Não adicione produtos de limpeza ou outros aditivos.

Medidas de proteção especiais

- Ao instalar e utilizar os pavimentos NatureSense Aqua+ e AquaDura+ da EGGER em salões de cabeleireiro, estúdios de cosmética ou áreas de aplicação comparáveis, tenha em atenção que as áreas de superfície debaixo e em torno das cadeiras de cabeleireiro ou áreas comparáveis têm de ser cobertas/instaladas com uma tela de proteção adequada e com as dimensões corretas, dado que as tintas para cabelo e outras substâncias de coloração podem resultar na descoloração irreversível e em alterações à superfície do pavimento, dependente da sua concentração, ingredientes e tempo de exposição.
- No caso dos pavimentos AquaDura e AquaDura+ da EGGER, recomenda-se ainda (diretamente após a instalação) a aplicação do “Dr. Schutz PU-Anticolor”. Teremos todo o gosto em lhe enviar as instruções correspondentes da Dr. Schutz GmbH.
- Contudo, se tintas para cabelo, agentes de branqueamento ou outras substâncias de coloração entrarem em contacto com a superfície do pavimento, devem ser removidas imediatamente e a área afetada neutralizada com um pano húmido.
- Se não tiver a certeza de quando pode utilizar produtos químicos, tintas para cabelo ou agentes de branqueamento, deve ser realizado um teste de sensibilidade numa régua de amostra que não esteja instalada. Leia igualmente as instruções de utilização no folheto da embalagem do produto respetivo.

Condições climatéricas no interior

As seguintes condições climatéricas devem estar presentes antes e durante a instalação, assim como durante a utilização:

- uma temperatura ambiente de no mín. 18°C;
- uma temperatura da superfície do pavimento de no mín. 15 °C;
- uma humidade relativa do ar entre 40% e 70%.

Reparação e substituição

- Os danos de superfície ligeiros e pontuais podem ser reparados com a pasta de reparação relativa ao sistema Decor “Mix & Fill” da EGGER ou com conjuntos de cera dura disponíveis no mercado.
- As réguas de pavimento com danos mais graves podem ser simplesmente substituídas por um especialista. Teremos todo o prazer em enviar-lhe as instruções correspondentes relativas à substituição das réguas de pavimento.

Pavimento EGGER com CLIC it! Alteração de elementos do pavimento do sistema de instalação	Reparação do pavimento híbrido EGGER (YouTube)	Reparação do pavimento laminado EGGER (YouTube)
		

Diversos

O incumprimento das instruções de limpeza e manutenção aqui referidas invalidará todas as garantias.

Nota provisória:

Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Baseia-se em experiências práticas, nos nossos próprios testes e corresponde aos nossos conhecimentos mais atualizados. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de revestimentos de pavimentos EGGER, tal como as alterações a normas e documentos de direito público. O conteúdo desta ficha de dados técnicos não deve, por esse motivo, ser considerado como as instruções de utilização ou como legalmente vinculativo.

www.egger.com

**EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG**

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Alemanha

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com