BestDeck

Guia de cuidados e manutenção de deck composito

1 Sujidade e resíduos

Recomendamos a limpeza regular do seu deck em compósito de madeira e plástico (WPC) para remover resíduos, pólen e sujidade. Para a limpeza habitual, utilize uma escova para decks, água morna e um produto de limpeza suave, como sabão líquido ou Woca Exterior Cleaner. Escove preferencialmente no sentido do veio da superfície. Enxague abundantemente com uma mangueira de jardim. Para sujidade mais incrustada, pode utilizar uma máquina de lavagem a pressão, regulada para baixa pressão e equipada com um bico de jato em leque de abertura ampla. Não ultrapasse 1500 psi (aproximadamente 103 bar) e mantenha o bico a uma distância mínima de 25 cm (10 polegadas) da superfície.

2 Bolores

Os bolores são muito comuns e proliferam na presença de água, sujidade, folhas, relva, madeira e outros resíduos em decomposição. A lavagem regular com Woca Exterior Cleaner ajuda a minimizar o seu desenvolvimento e a evitar manchas.

3 Alterações de cor por exposição às intempéries

Por conter madeira, o deck compósito pode apresentar um fenómeno natural de migração de extrativos da madeira para a superfície. Este fenómeno pode provocar uma alteração temporária da cor, que desaparece com a exposição às condições atmosféricas. A normalização da cor pode demorar 10 a 12 semanas, dependendo da localização e de outros fatores.

4 Manchas de taninos

Tal como acontece com todos os produtos que contêm madeira, podem surgir manchas de taninos. Estas manchas podem surgir quando materiais orgânicos, como folhas, sementes e outros resíduos, ficam retidos nas juntas entre as réguas do deck e a água se acumula por baixo desses materiais. Utilize uma mangueira de jardim ou uma espátula para manter as juntas desobstruídas e limpas, ajudando assim a preservar o aspeto do deck.

5 Óleo e gordura

Limpe de imediato os derrames de óleo ou gordura. Se a mancha persistir, pode recorrer a produtos de limpeza específicos disponíveis no mercado. Siga as instruções do fabricante do produto de limpeza, teste primeiro numa zona pouco visível e confirme que o resultado é satisfatório antes de aplicar na restante área. Após a limpeza, a cor do deck pode ficar mais clara; serão necessárias 8 a 10 semanas de exposição solar para que a tonalidade se uniformize com a do restante deck.

6 Proteção

Recomendamos a colocação de um tapete sob o grelhador para proteger o deck de manchas de gordura. Coloque também proteções de plástico nos pontos de apoio do mobiliário metálico e das floreiras, para evitar danos na superfície, como sulcos, e eventuais manchas de ferrugem.

Copyright © 2009 SITACO - Distribuição, LDA.

SITACO - Distribuição, LDA.
Bairro da Areia, Apartado 13, 2101-901 Coruche – Portugal
http://www.sitaco.pt / Tel.: 243 610 340 / E-mail: geral@sitaco.pt

7 Riscos e manchas persistentes

Os riscos ou as manchas persistentes podem ser removidos com uma escova de arame ou por lixagem com lixa de grão 80 a 100. Ao escovar, trabalhe sempre no sentido do veio da superfície. Serão necessárias 8 a 10 semanas para que a zona reparada adquira uma tonalidade semelhante à do restante deck.

8 Neve e gelo

Tal como qualquer superfície exterior, o nosso deck pode tornar-se escorregadio em condições de inverno. Redobre o cuidado ao circular sobre o deck quando estiver molhado ou coberto de gelo ou neve. Pode utilizar uma pá ou uma escova para remover a neve ou o gelo. Pode utilizar cloreto de cálcio ou sal-gema para derreter o gelo no deck. Enxague a superfície assim que as condições o permitirem.

Copyright © 2009 SITACO - Distribuição, LDA.

SITACO - Distribuição, LDA.
Bairro da Areia, Apartado 13, 2101-901 Coruche – Portugal
http://www.sitaco.pt / Tel.: 243 610 340 / E-mail: geral@sitaco.pt